

附表 供給装置の取付ガイドライン チェックシート

年 月 日

				チェック欄		
【1】全体の遵守事項	①顧客と合意の上、設置場所を選定する				<input type="checkbox"/>	
	②設置中、および設置後に事故が発生しないよう、安全に十分配慮する				<input type="checkbox"/>	
	③作業時はメガネ、手袋等の保護具を必ず着用する				<input type="checkbox"/>	
	④洗浄剤の飛び跳ねに十分注意する				<input type="checkbox"/>	
	⑤指定以外の分解、修理、改造はしない				<input type="checkbox"/>	
	⑥作業前にブレーカーを切り、札を掲示する等作業中であることを周囲に通知する				<input type="checkbox"/>	
	⑦必ず養生および清掃を行う				<input type="checkbox"/>	
	⑧燃焼器具使用時は必ず換気を行う(ブースター、給湯器、等)				<input type="checkbox"/>	
【2】全体の確認事項	①洗浄機メーカー、型式、種類の確認				<input type="checkbox"/>	
	②洗浄機の不具合の有無の確認				<input type="checkbox"/>	
	③電気、ガス、水道の通りの有無の確認				<input type="checkbox"/>	
	④洗浄剤を置く場所の確認				<input type="checkbox"/>	
【3】供給装置に関する事項		固形・粉体 洗浄剤	液体洗浄剤、リンス剤	固体・粉体	液体・リンス剤	
【1】本体	(1)基本事項	①洗浄作業から良く見える位置にすること (装置本体の機能保証とLED表示による作業確認のため)	①洗浄剤の吸い上げ高さは2m以内にする	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		②-1顧客の許可を得ての指定場所の有無を確認すること		<input type="checkbox"/>		
		②-2壁に穴をあけて設置の可否を確認すること		<input type="checkbox"/>		
		②-3壁付けできない場合はブラケットを使用すること		<input type="checkbox"/>		
		③水等が直接かからない場所にすること		<input type="checkbox"/>		
	(2)避ける事項	④洗浄作業の邪魔にならず、調整・サービスがやりやすい場所にすること			<input type="checkbox"/>	
		⑤洗浄機の外にすること 但し、顧客が場所を指定する場合はこの限りではない			<input type="checkbox"/>	
		①過度な水、蒸気、熱源の影響を受ける場所			<input type="checkbox"/>	
		②湯沸かし器の近く			<input type="checkbox"/>	
		③洗浄ラック、パッシングカートなど人、モノにぶつかる恐れのある場所			<input type="checkbox"/>	
【2】洗浄剤ホッパー	(1)基本事項	④洗浄機のメンテナンスのやりにくい場所		<input type="checkbox"/>		
		⑤ブースター側特に排気筒の真上(火災防止)		<input type="checkbox"/>		
		⑥洗浄機の中。但し、顧客が場所を指定する場合はこの限りではない		<input type="checkbox"/>		
	(2)避ける事項	①洗浄作業者の目線より下で点検や交換が安全にしやすい場所にすること。但し、顧客が場所を指定する場合はこの限りではない			<input type="checkbox"/>	
		②洗浄機ドアの取っ手が当たらないこと			<input type="checkbox"/>	
【3】洗浄剤投入口	(1)基本事項	③ホッパーの上部に洗浄剤交換のスペースを確保すること		<input type="checkbox"/>		
		①洗浄機出口側への設置		<input type="checkbox"/>		
	(2)避ける事項	②過度な水、蒸気、熱源(ブースターを含む)の影響を受ける場所			<input type="checkbox"/>	
		②投入口は洗浄タンクの液面より上にする (サイフォン現象対策)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【4】濃度センサー	(1)基本事項	①洗浄機メーカーの指定場所の有無を確認すること 但し、指定がない場合や不具合が生じる場合はその限りではない		<input type="checkbox"/>		
		②基本的に洗浄剤が洗浄タンクへ直接流れ込む場所にすること		<input type="checkbox"/>		
		①洗浄剤が、直接被洗物に当たる場所		<input type="checkbox"/>		
		②洗浄タンクの底、側面、オーバーフローパイプ等から5cm以上離すこと		<input type="checkbox"/>		
		③ヒーター、エレメント、コイル等から5cm以上離すこと		<input type="checkbox"/>		
【5】電源、配線、アース	(1)基本事項	④センサー電極が洗浄ポンプ稼働中も浸かる場所にすること		<input type="checkbox"/>		
		⑤センサー電極が清掃しやすい場所にすること		<input type="checkbox"/>		
		①洗浄機メーカー指定の接続箇所を確認すること		<input type="checkbox"/>		
		②電源、電圧の確認すること		<input type="checkbox"/>		
		③マニュアルに従って正しく配線すること		<input type="checkbox"/>		
		④適正な絶縁ケーブルを使用すること		<input type="checkbox"/>		
		⑤適正な圧着端子を使用し、圧着工具で固定すること		<input type="checkbox"/>		
		⑥供給装置が洗浄機と電気的に離れ、かつAC200V以上の電源の場合はアースを行うこと。 但し、アースなしで対応できる供給装置はこの限りではない。		<input type="checkbox"/>		
		⑦洗浄機の専用端子台につなぐ。ない場合は洗浄機メーカーに確認の上、指定された端子に接続すること		<input type="checkbox"/>		
(2)避ける事項	⑧配線は、たるみやゆるみのないようにすること			<input type="checkbox"/>		
	⑨未使用配線については、適切な絶縁処理を行うこと			<input type="checkbox"/>		
【6】接続ホース (洗浄剤、リンス剤)	(1)基本事項	①圧着端子を使用しない配線接続 (適切な器具またはパーツを使用しない配線接続)		<input type="checkbox"/>		
		①鋭角なまがり、たるみ、よじれ(ねじれ)は不可		<input type="checkbox"/>		
		②必要に応じて熱対策を行うこと		<input type="checkbox"/>		
		③洗浄剤交換時に支障のない場所にすること		<input type="checkbox"/>		
		④必要に応じて適切な固定をすること		<input type="checkbox"/>		
(2)避ける事項	⑤耐薬品性(例、ポリエチレン)のものを使用すること			<input type="checkbox"/>		
	①熱源に近い場所			<input type="checkbox"/>		
【7】逆止弁	(1)基本事項	②ホースが傷つきそうな場所、作業員によって傷つけられそうな場所		<input type="checkbox"/>		
		①洗浄機メーカーの指定箇所に接続すること		<input type="checkbox"/>		
		②必要に応じて2次側ホースは耐熱用(フッ素樹脂)を使用すること		<input type="checkbox"/>		